


T906 安装及使用教程

连接电脑


- 将数位板的USB连接到台式机主机箱背部USB端口，并确保连接好，无松动现象。
- 将数位板的USB连接到电脑端的USB端口即可，并确保连接好，无松动现象。



① 连接主机背面USB接口

② 连接手提电脑USB接口

连接手机



安卓手机

安卓手机绘画区域

连接方法：

重要：


- 连接手机前，请保持手机是竖屏的状态，然后把手机的屏幕旋转功能关闭掉
- 将OTG线USB端口连接数位板，转接头接口对应适用手机端口。

步骤：

- OTG转接头(OTG连接线)先接好安卓手机。
- 用USB线和OTG转接头连接。

-1

画笔设置界面介绍



①标号是显示数位板和电脑是否连接成功。

②标号映射绘画范围到屏幕：可以设置绘画板的绘画区域以及显示器屏幕对应区域。

③标号显示的是绘画笔压力值，从0到8192级，旁边的曲线用于显示压力值，该值随压笔力度的变化而变化。

④标号压感微调：用于绘画笔的笔尖接触力度微调，默认为0；具体的表现，可以观察左边曲线和下面测试绘画区的情况。

⑤标号为笔的按键设置：“-”号可以设置键盘的快捷按键，默认为Ctrl+z；“+”号按键为固定功能按键，不能设置按键。(例如photoshop软件是鼠标的右键功能，SAI软件是一键取色功能)。

⑥标号官网：进入页面获取更多信息和可下载需要安装的驱动和软件。

⑦标号快捷按键：自定义按键功能。

⑧标号恢复默认：使驱动程序恢复到初始设置状态。


⑨标号默认为勾选状态。

规格参数


产品名称	T906
外形尺寸	327x200x5mm
感应区域	250x156mm
压感级别	8192
读取速度	330PPS
读取分辨率	5080LPI
感应高度	15mm
快捷键	10按键(安卓系统不支持自定义)

-2

④随后会下载SAI软件，请选择好下载路径。



⑤下载完成后，运行【SAI.exe】，按照安装向导进行操作即可。



⑥当桌面出现以下图标时，表示驱动和绘画软件安装完成。



②根据安装向导进行驱动安装。



③勾选【下载绘画软件 Paint Tool SAI】并点击完成，将会在浏览器开始下载绘画软件 SAI。




-3


-4

苹果电脑 MacOS 安装

1. 数位板连接 Mac 后，在桌面找到并打开【Pen Driver】，打开【MacOS Driver】。



2. 打开【Tablet.dmg】。



3. 右键点击【Tablet.pkg】 - 打开方式 - 安装器，然后在弹出的窗口中点击“打开”。



-5

7. 在隐私与安全性 - 输入监控中打开“TabletDriver”。



8. 输入用户名和密码后，在弹出的窗口点击“退出并重新打开”。



9. 拿起数位笔轻触数位板，会再次弹出窗口，选择“打开系统设置”。



-7


4. 选择安装路径后，点击“继续”。



5. 输入用户名和密码并点击“安装软件”。




6. 安装成功后，会出现以下窗口，点击“打开系统设置”。



-6

10. 在隐私与安全性-辅助功能中打开“TabletDriver”。



11. 完成安装后，在右上方状态栏中会出现数位板图标，可以在此对数位板进行设置。



备注：如果您在安装过程中遇到提示“无法打开”的窗口，请右键点击文件并打开，然后将有一个额外的选项供您打开驱动程序文件。

-8